


IB-53

Installatiehandleiding

2023.6
5M3NL00



Inhoud

1	Inleiding	1
	Inleiding	2
2	De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd	4
	De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd	5
	A3/A4 monochrome printer	8
	A4 monochrome multifunctional	11
	A3 monochrome multifunctional	14
	A3 kleuren multifunctional	19
	A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter	24
3	Configureer het IP-adres van de IB-53	27
	Configureer het IP-adres van de IB-53	28

1 Inleidingl

Inleiding

Dit apparaat is een netwerkinterfacekit voor onze multifunctionele producten en printers. Lees deze installatiehandleiding grondig door zodat u weet hoe u de installatie moet uitvoeren.

Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.



OPMERKING

Refereer aan de onderhoudshandleiding voor machines die geïnstalleerd dienen te worden door onderhoudspersoneel.

Inhoud

- IB-53: 1
- Installatieprocedure IB-53: 1

Voorzorgsmaatregelen voor hantering van het apparaat

- Het apparaat wordt in een antistatische zak geleverd. Ter voorkoming van mogelijke schade, kort een groot metaal voorwerp aanraken om de statische elektriciteit te ontladen alvorens het apparaat uit de zak te halen.
- Raak het connectorgedeelte van het apparaat nooit rechtstreeks met uw handen aan.
- Vermijd contact met het oppervlak van de printplaat wanneer u het apparaat vasthoudt.
- Gebruik geen onnodige kracht tijdens de installatie.

Installatie van het apparaat

Sluit de IB-53 met de volgende kabels op een netwerk aan.

- Gebruik in een 10BASE-T-omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 10BASE-T-netwerk ondersteunen.
- Gebruik in een 100BASE-TX-omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 100BASE-TX-netwerk ondersteunen (categorie 5 of hoger).
- Gebruik in een 1000BASE-T-omgeving een Ethernet-hub en een netwerkkabel die een 1000BASE-T-netwerk ondersteunen (categorie 5e of hoger).

Installeer de kit in de MFP of de printer met de installatieprocedure na de volgende pagina.

Sluit de IB-53 met behulp van een netwerkkabel aan op een PC of een Ethernet-hub.



BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en haal de stekker uit het AC-stopcontact voordat u het apparaat installeert (of verwijdt).

De installatie van het apparaat controleren

Druk de statuspagina af en controleer of het apparaat correct geïnstalleerd is.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor het afdrukken van een statuspagina.

➔ **Gebruikershandleiding**



OPMERKING

De Gebruikershandleiding kan worden gedownload van het Downloadcentrum <https://kyocera.info/>.

Netwerkinstellingen

Raadpleeg het volgende voor de eenvoudige netwerkinstellingen met de wizard.

➔ [Configureer het IP-adres van de IB-53 \(pagina 28\)](#)


2 De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd

De producten waarop deze optie kan worden geïnstalleerd

OPMERKING


Als u het product niet kunt vinden in deze Installatiehandleiding, neem dan contact op met onze servicevertegenwoordiger.

A3/A4 monochrome printer




- ➔ [ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn \(pagina 8\)](#)
- ➔ [ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn \(pagina 8\)](#)
- ➔ [ECOSYS P3260dn \(pagina 8\)](#)
- ➔ [ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x \(pagina 8\)](#)

A4 monochrome multifunctional




- ➔ [ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn \(pagina 11\)](#)
- ➔ [ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf \(pagina 11\)](#)
- ➔ [ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS MA4500x \(pagina 11\)](#)

A3 monochrome multifunctional




➔ [ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i \(pagina 14\)](#)

A3 kleuren multifunctional




➔ [ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci \(pagina 19\)](#)

A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter



➔ [ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn \(pagina 24\)](#)

➔ [TASKalfa 352ci \(pagina 24\)](#)



➔ [TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx \(pagina 24\)](#)


A3/A4 monochrome printer

ECOSYS P4145dn/ECOSYS P4140dn/ECOSYS P4135dn


ECOSYS P3160dn/ECOSYS P3155dn/ECOSYS P3150dn/ECOSYS P3145dn

ECOSYS P3260dn

ECOSYS PA6000x/ECOSYS PA5500x/ECOSYS PA5000x/ECOSYS PA4500x




1




OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2




3



4




5




A4 monochrome multifunctional

ECOSYS M3660idn/ECOSYS M3655idn/ECOSYS M3645idn/ECOSYS M3145idn/ECOSYS M3645dn/ECOSYS M3145dn
ECOSYS M3860idn/ECOSYS M3860idnf

ECOSYS MA6000ifx/ECOSYS MA5500ifx/ECOSYS MA4500ifx/ECOSYS MA4500ix/ECOSYS MA4500fx/ECOSYS
MA4500x




1




OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2




3



4




5




A3 monochrome multifunctional

ECOSYS M4132idn/ECOSYS M4125idn/TASKalfa 2520i/TASKalfa 2510i




1




OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2




3




4




5



6




7






OPMERKING

Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.
Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.




A3 kleuren multifunctional

ECOSYS M8130cidn/ECOSYS M8124cidn/TASKalfa 2470ci/TASKalfa 2460ci




1




OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2




3




4




5



6





7





OPMERKING


Indien DF-470 geïnstalleerd is, DF-470 eerst verwijderen alvorens de hoofdeenheid te installeren.
Raadpleeg het volgende voor het verwijderen/installeren van DF-470.




A4 kleuren multifunctional/A4 kleurenprinter

ECOSYS M6635cidn/ECOSYS M6235cidn/ECOSYS M6630cidn/ECOSYS M6230cidn/ECOSYS P7240cdn/ECOSYS P6235cdn/ECOSYS P6230cdn


TASKalfa 352ci



TASKalfa MA4500ci/TASKalfa MA3500ci/ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix/ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix/TASKalfa PA4500ci/ECOSYS PA4500cx/ECOSYS PA4000cx/ECOSYS PA3500cx




1




OPMERKING

Controleer of er geen indicatoren knipperen.


2




3




4




5



6



7



3 Configureer het IP-adres van de IB-53

Configureer het IP-adres van de IB-53

De methode van de omgevingsstructuur in de Windows-omgeving wordt in dit gedeelte weergegeven. Raadpleeg het volgende voor het instellen van andere omgevingen.


Gebruikershandleiding IB-53: [Configuratie IP-adres]



OPMERKING

De Gebruikershandleiding IB-53 kan worden gedownload van het Downloadcentrum <https://kyocera.info/>.

- 1 Download de "IB-53 QuickNetworkSetup Tool" van het Downloadcentrum.
- 2 Pak de "IB-53 QuickNetworkSetup.zip" uit en klik op [EZSETUP.EXE].
- 3 Klik op [Volgende] wanneer het Wizard-scherm verschijnt.
- 4 Selecteer de printer waarin de kaart is geïnstalleerd, uit de lijst van print-servers en klik daarna op [Volgende].




OPMERKING

Als de printer waarin de kaart is geïnstalleerd, niet in de lijst met zoekresultaten voorkomt :

- Controleer of de netwerkomgeving van de computer (het IP-adres) op de juiste manier is geconfigureerd.
- Bij gebruik van de veiligheidssoftware en standaard Windows Defender van het besturingssysteem, deze tijdelijk uitschakelen.

5 Voer het IP-adres, het Subnetmasker en de Standaardgateway in. Klik op [Volgende].



The screenshot shows the 'Quick Setup Ver.2.0.7' window with the 'TCP/IP-configuratie' tab selected. The window has a blue lightning bolt logo on the left. The text inside says: 'Aan de afdruksystemen moet een IP-adres worden toegewezen voordat de installatie kan worden vervolgd.' Below this, there are four input fields: 'IP-adres:' with the value '192 , 168 , 1 , 2', 'Subnetmasker:' with '255 , 255 , 255 , 0', 'Standaardgateway:' with '192 , 168 , 1 , 1', and 'Hostnaam:' which is empty. At the bottom, there are three buttons: '< Terug', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

6 Er verschijnt een bevestigingsscherm. Bevestig de instellingen en klik op [Volgende].

Nadat de IB-53 automatisch opnieuw is opgestart, is de instelling van het adres voltooid.



The screenshot shows the 'Quick Setup Ver.2.0.7' window with the 'Configuratiewijzigingen bevestigen' tab selected. The window has the same blue lightning bolt logo. The text inside says: 'Bekijk hieronder de samenvatting van uw configuratie-instellingen. Klik op de knop [Terug] om instellingen aan te passen. Klik op de knop [Volgende] om de nieuwe instellingen toe te passen.' Below this, there is a table with the following data:

TCP/IP:	Enable
IP address:	192.168.1.2
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.1.1

At the bottom, there are three buttons: '< Terug', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

7 U kunt de geavanceerde instellingen op de IB-53 eventueel voltooien door de IB-53 met een webbrowser te openen.

